T255 ROCKY BLUETOOTH SPEAKER USER MANUAL

The T255 Rocky speaker has Bluetooth connection capabilities, superior quality sound & a built-in microphone. Please see below product features/specifications:

T255 Rocky Specifications

Category	Item	Description
Bluetooth	Standard	Bluetooth V4.0+EDR
	Range	8-10m
	Profile	HS/HF、A2DP、AVRCP、OPP
Audio	Speaker unit	45mm
	Rated Power	3W
	Response frequency	80Hz ~ 20KHz
	S/N	S/N≥80 dB
	THD	THD≤1% 1W 1KHz
Power	Type	Built-in Lion battery
	Rated Power	3.7V
	Voltage	4.2V
	Charge Time	3 hours
	Playback Time	6 hours (in middle volume)
Interface	AUX input	3.5mm port
	DC-IN input	Micro USB
Spec	Gift box Size	91.4mm*61mm*66mm
	Speaker Size	L54mm*W54*H64mm
	Speaker Weight	173g

To charge the T255 Rocky

1. Insert the micro USB tip of the charging cable into the T255 Rocky & connect USB output to a power source.
2. Red Led light will be lighten to indicate that the speaker is in charging mode. Red Led will be turned off when speaker is fully charged. (charge time is approximately 3 hours)

Operation

Bluetooth Mode

1. Pairing the T255 with your audio device
   a. When the T255 is turned on, the Bluetooth function is activated automatically.
   b. Turn on the Bluetooth on your audio device
   c. Device name is Spector T255 (no need paring password)

NOTE: If your Bluetooth device has paired with the unit successfully once, when the T255 is activated they will connect automatically.

2. Operation in Bluetooth mode
   a. +/⏭
      Quick Press: Play next song
      Long Press: Volume increase

b. ⏮\−

Quick Press: Play last song

Long Press: Volume decrease

c. ⏯

Quick Press: Play or pause

Long Press: Disconnect device and back to paring mode

d. 📞

Quick Press: Pick up call

Long Press: Reject call

Press Twice: Redial the last number

NOTE: After a call is terminated, the T255 will resume to previous working status.

e. LED light

Blue Led flashing quickly: means in Bluetooth pairing mode

Blue Led flashing slowly: Bluetooth device is connected but without music play

Blue Led lighten: Bluetooth device is connected with music play

AUX in Mode

1. AUX mode is activated when AUX (3.5mm audio jack) cable is plugged in, and Blue Led will be lighten.
2. When in AUX mode you must use your audio device to operate the sound (play, skip, volume, etc.)

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU HAUT-PARLEUR BLUETOOTH *T255 ROCKY*

Le haut-parleur *T255 Rocky* offre la possibilité d'une connexion Bluetooth, une qualité sonore supérieure et un microphone intégré. Le tableau qui suit décrit les fonctions et les spécifications de l'appareil.

Spécifications du *T255 Rocky*

Catégorie	Article	Description
Bluetooth	Standard	Bluetooth Version 4.0+EDR
	Portée	8-10 m
	Profil	HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP
Audio	Haut-parleur	45 mm
	Puissance nominale	3 W
	Réponse en fréquence	80 Hz à 20 KHz
	Rapport signal sur bruit	≥ 80 dB
	Taux d'harmoniques	≤ 1 % à 1W à 1 KHz
Alimentation	Type	Pile au lithium-ion intégrée
	Tension nominale	3,7 V
	Tension maximale	4,2 V
	Temps de charge	3 heures
	Temps de lecture	6 heures
Interface	Entrée AUX	Port 3,5 mm
	Entrée DC-IN (CC)	Micro USB
Spécifications	Dimensions de l'emballage-cadeau	91,4 x 61 x 66 mm
	Dimensions du haut-parleur	54 mm larg. x 54 mm long. x 64 mm haut.
	Poids du haut-parleur	173 g

Pour charger le *T255 Rocky*

3. Insérez le connecteur micro USB du câble de charge dans le *T255 Rocky* et branchez la sortie USB à une source d'alimentation.
4. La lumière DEL rouge s'allumera indiquant que le haut-parleur se trouve dans le mode de charge. La lumière LED rouge d'éteindra lorsque le haut-parleur est complètement chargé. (Le temps de charge est d'environ 3 heures.)

Fonctionnement

Mode Bluetooth

1. Appariement du *T255* à votre appareil audio

d. Lorsque le *T255* est activé, la fonction Bluetooth s'active automatiquement.
e. Allumer la fonction Bluetooth de votre appareil audio.
f. Le nom de l'appareil est *Spector* T255 (n'a pas besoin de mot de passe d'appariement)

REMARQUE : Si votre appareil Bluetooth s'est déjà jumelé une fois avec succès avec le *T255* lorsque celui-ci a été activé, l'association s'effectuera automatiquement.

2. Fonctionnement dans le mode Bluetooth

f. +/⏭

Pression rapide : Lecture de la pièce suivante

Pression prolongée : Hausse le volume

g. ⏮\−

Pression rapide : Lecture de la dernière pièce

Pression prolongée : Abaisse le volume

h. ⏯

Pression rapide : Lecture ou pause

Pression longue : Déconnecte le dispositif et retourne au mode d'appariement

i.

Pression rapide : Réponse à un appel

Pression prolongée : Réjection d'un appel

Double pression : Recomposition du dernier numéro

REMARQUE : Lorsqu'un appel est terminé, le *T255* retourne à sa condition de fonctionnement précédente.

j. Voyants DEL

Lumière LED bleue clignote rapidement : signale que le mode d'appariement Bluetooth est activé

Lumière LED bleue clignote lentement : signale que le dispositif Bluetooth est connecté sans reproduire de la musique

Lumière LED bleue allumée : Signale que le dispositif est connecté avec reproduction musicale

<u>Mode AUX</u>

3. Le mode AUX est activé lorsque le câble AUX (connecteur audio de 3,5 mm) est branché, et la lumière LED bleue s'allumera.
4. Dans le mode AUX, vous devez utiliser les commandes de votre appareil audio pour régler le son (lecture, saut, volume, etc.)

MANUAL DEL USUARIO DEL PARLANTE BLUETOOTH ROCKY T255

El parlante Rocky T255 permite conexión Bluetooth, tiene un sonido de gran calidad y micrófono incorporado. Ver especificaciones y características a continuación:

Especificaciones del Rocky T255

Categoría	Objeto	Descripción
Bluetooth	Estándar	Bluetooth Versión 4.0+EDR
	Rango	8-10m
	Perfil	HS/HF、A2DP、AVRCP、OPP
Audio	Unidad auricular	45mm
	Potencia	3W
	Rango de frecuencia	80Hz ~ 20KHz
	S/N	S/N≥80 dB
	THD	THD≤1% 1W 1KHz
Potencia	Tipo	Batería de ion-litio integrada
	Potencia	3.7V
	Tensión	4.2V
	Tiempo de carga	3 horas
	Tiempo total de reproducción	6 horas
Interfaz	Entrada AUX	Puerto 3.5mm
	Entrada CC-IN	Micro USB
Especificaciones	Dimensiones caja de regalo	91.4mm*61mm*66mm
	Dimensiones parlante	L54mm*W54*H64mm
	Peso del parlante	173g

Para cargar el Rocky T255

5. Insertar el micro USB del cable de carga en el Rocky T255 y conectar con la salida USB a la fuente de alimentación.
6. La luz LED roja se encenderá indicando que el parlante está en modo de carga. La luz LED roja se apagará cuando el parlante esté completamente cargado (tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas).

Funcionamiento

Modo Bluetooth

1. Apareamiento del T255 con dispositivo audio.

g. Al encender el T255, la función Bluetooth se activa automáticamente.
h. Encienda el Bluetooth en su dispositivo audio.
i. El nombre del dispositivo es Spector T255 (No necesita contraseña de apareamiento).

NOTA: Si el dispositivo Bluetooth se aparea con la unidad una vez, al activar el T255 se conectarán automáticamente.

2. Funcionamiento en modo Bluetooth

k. +/⏭

Pulsar rápidamente: Reproducir canción siguiente

Pulsar lentamente: Subir el volumen

l. ⏮\—

Pulsar rápidamente: Reproducir la última canción

Pulsar lentamente: Bajar el volumen

m. ⏯

Pulsar rápidamente: Reproducir o pausa

Presión larga: Desconecta el dispositivo et vuelve al modo de apareamiento

n. 📞

Pulsar rápidamente: Aceptar llamada

Pulsar lentamente: Rechazar llamada

Pulsar dos veces: Repetir último número marcado

NOTA: Al terminar una llamada, el T255 continúa su actividad.

o. Luz LED

Luz LED azul parpadea rápidamente: indica que el modo de apareamiento Buetooth está activado

Luz LED azul parpadea lentamente: indica que el dispositivo Bluetooth está desconectado sin reproducir música

Luz LED azul iluminada: Indica que el dispositivo está conectado con reproducción musical

Modo AUX in

5. El modo AUX se activa (toma audio 3.5mm) con el cable conectado, y la luz LED azul se iluminará.
6. En modo AUX se debe usar el dispositivo audio para controlar el sonido (reproducir, saltar pistas, volumen, etc.)